

VENTA

1. Selecciona **VENTA** entrando a **Transacciones** del menú principal o presiona la tecla **1**.
2. Digita el **MONTO DE VENTA** y presiona **ENTER**.
3. Confirma **TOTAL SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
4. Desliza tarjeta y sigue con el paso **10**, o digita el **NÚMERO DE TARJETA** y presiona **ENTER**.
5. Digita la **FECHA VENCIMIENTO (MM/AA)**, presiona **ENTER**.
6. Confirma información **SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
7. Ingresa la **CLAVE ACC MANUAL** y presiona **ENTER**.
8. Confirma **INGRESAR CÓDIGO DE SERVICIO? SI o NO**.
9. Ingresa los **3 ÚLTIMOS DÍGITOS** del reverso de tarjeta, presiona **ENTER** y sigue con el paso **11**.
10. Digita **ÚLTIMOS 4 NÚMEROS** de la tarjeta y presiona **ENTER**.
11. La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
12. Se imprime el comprobante original para el comercio.
13. Presiona **ENTER** para obtener el comprobante del cliente. Terminal lista para otra transacción.

CANCELACIÓN

1. Selecciona **CANCELACIÓN** entrando a **Transacciones** del menú principal o presiona la tecla **8**.
2. Ingresa **CLAVE DE CANCELACIÓN** y presiona **ENTER**.
3. Confirma **CANCELAR ÚLTIMA TRANSACCIÓN, SÍ** y sigue con el paso **6**, o **NO**.
4. Ingresa **NÚMERO DE OPERACIÓN** a cancelar y presiona **ENTER**.
5. Confirma **MONTO** a cancelar **SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
6. La terminal imprime el comprobante original para el comercio.
7. Presiona **ENTER** para obtener el comprobante del cliente. Terminal lista para otra transacción.

VENTA CHIP/CTLs

1. Selecciona **VENTA** entrando a **Transacciones** del menú principal o presiona la tecla **1**.
2. Digita el **MONTO DE VENTA** y presiona **ENTER**.
3. Confirma **TOTAL SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
4. **Inserta** la tarjeta por el lector de chip o **acerca** la tarjeta al lector sobre la pantalla de la terminal.
5. Si la terminal muestra **INGRESE FIRMA ELECTRONICA** solicita al cliente digitar su **NIP** y presiona **ENTER**.
6. La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
7. Se imprime el comprobante original para el comercio.
8. Confirmar la impresión de la copia del cliente **SÍ o NO**. Terminal lista para otra transacción.

DEVOLUCIÓN

1. Selecciona **DEVOLUCIÓN** entrando a **Transacciones** del menú principal.
2. Ingresa **CLAVE DE DEVOLUCIÓN** y presiona **ENTER**.
3. Digita **MONTO DE DEVOLUCIÓN** y presiona **ENTER**.
4. Confirma **MONTO SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
5. Desliza tarjeta y sigue con el paso **11**, o digita el **NÚMERO DE TARJETA** y presiona **ENTER**.
6. Digita la **FECHA VENCIMIENTO (MM/AA)**, presiona **ENTER**.
7. Confirma información **SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
8. Ingresa la **CLAVE ACC MANUAL** y presiona **ENTER**.
9. Confirma **INGRESAR CÓDIGO DE SERVICIO SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
10. Ingresa los **3 ÚLTIMOS DÍGITOS** del reverso de la tarjeta, presiona **ENTER** y sigue con el paso **12**.
11. Digita **ÚLTIMOS 4 NÚMEROS** de la tarjeta y presiona **ENTER**.
12. Digita el **CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN** y presiona **ENTER**.
13. La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo/Aprobada.
14. Se imprime el comprobante original para el comercio.
15. Presiona **ENTER** para obtener el comprobante del cliente. Terminal lista para otra transacción.

VENTA FORZADA

1. Selecciona **VENTA FORZADA** entrando a **Transacciones** del menú principal o presiona la tecla **5**.
2. Digita la **CLAVE UNO y ENTER, CLAVE DOS y ENTER**.
3. Desliza tarjeta y sigue con el paso **7**, o digita el **NÚMERO DE TARJETA** y presiona **ENTER**.
4. Digita la **FECHA VENCIMIENTO (MM/AA)**, presiona **ENTER**.
5. Confirma información **SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
6. Ingresa la **CLAVE ACC MANUAL** y **ENTER** y sigue con el paso **8**.
7. Digita **ÚLTIMOS 4 NÚMEROS** de la tarjeta, **ENTER**.
8. Digita el **MONTO DE VENTA** y presiona **ENTER**.
9. Digita el **CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN** y presiona **ENTER**.
10. Confirma **TOTAL SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
11. La terminal desplegará **Transacción Aprobada** y se imprime el comprobante original para el comercio.
12. Presiona **ENTER** para obtener el comprobante del cliente. Terminal lista para otra transacción.

DEVOLUCIÓN CHIP/CTLs

1. Selecciona **DEVOLUCIÓN** entrando a **Transacciones** del menú principal.
2. Ingresa **CLAVE DE DEVOLUCIÓN** y presiona **ENTER**.
3. Digita **MONTO DE DEVOLUCIÓN** y presiona **ENTER**.
4. Confirma **MONTO de Devolución SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
5. **Inserta** la tarjeta por el lector de chip o acerca la tarjeta al lector sobre la pantalla de la terminal.
6. Digita el **CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN** y presiona **ENTER**.
7. Si la Terminal muestra **INGRESE FIRMA ELECTRÓNICA** solicita al cliente digitar su **NIP** y presiona **ENTER**.
8. La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo/Aprobada.
9. Se imprime el comprobante original para el comercio.
10. Presiona **ENTER** para obtener el comprobante del cliente.
11. Retira la tarjeta para dejar la terminal lista para otra transacción.

PRUEBA DE COMUNICACIÓN

1. Selecciona **VENTA** entrando a **Transacciones** del menú principal o presiona la tecla **5**.
2. Digita el **MONTO DE VENTA** y presiona **ENTER**.
3. Confirma **TOTAL SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
4. Desliza tarjeta y sigue con el paso **10**, o digita el **NÚMERO DE TARJETA** y presiona **ENTER**.
5. Digita la **FECHA VENCIMIENTO (MM/AA)**, presiona **ENTER**.
6. Confirma información **SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
7. Ingresa la **CLAVE ACC MANUAL** y presiona **ENTER**.
8. Confirma **INGRESAR CÓDIGO DE SERVICIO? SI o NO**.
9. Ingresa los **3 ÚLTIMOS DÍGITOS** del reverso de tarjeta, presiona **ENTER** y sigue con el paso **11**.
10. Digita **ÚLTIMOS 4 NÚMEROS** de la tarjeta y presiona **ENTER**.
11. La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
12. Se imprime el comprobante original para el comercio.
13. Presiona **ENTER** para obtener el comprobante del cliente. Terminal lista para otra transacción.

TOTALES EN PANTALLA

1. Selecciona **TOTALES EN PANTALLA** entrando a **Reportes** del menú principal.
2. Se despliega en pantalla el total y el número de transacciones que tiene guardadas la terminal.

REIMPRESIÓN

1. Selecciona **REIMPRESIÓN** entrando a **Reportes** del menú principal.
2. Ingresa **NÚM. OPERACIÓN** a reimprimir o digita **ENTER** para imprimir la última transacción.

CIERRE DE LOTE

1. Selecciona **CIERRE DE LOTE** entrando a **Cierres o Reportes** del menú principal.
2. Confirma **CIERRE DE LOTE SÍ (Tecla Verde) o NO (Tecla Roja)**.
3. La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo/Aprobada e imprime el reporte de **CIERRE DE LOTE**.

TOTALIZACIÓN

1. Selecciona **TOTALIZACIÓN** entrando a **Reportes o Cierres** del menú principal.
2. La terminal imprime el reporte de totales.

CANDADO TERMINAL

1. Selecciona **CANDADO TERMINAL** entrando a **Cierres** del menú principal.
2. Ingresa la **CLAVE DE CAJERO** que tiene guardada la terminal y presiona **ENTER**.
3. La terminal queda bloqueada y para desbloquear se deberá entrar a **CANDADO TERMINAL** e ingresar de nuevo la clave de cajero.

Venta

1. Selecciona VENTA entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla 1.
2. Deslice tarjeta y siga con el paso 8, ó Digite el NUMERO DE TARJETA y presiona ENTER.
3. Digita la FECHA VENCIMIENTO (MM/AA), presiona ENTER.
4. Confirma informacion SI ó NO.
5. Ingresa la CLAVE ACC MANUAL y presiona ENTER.
6. Confirma INGRESAR CODICO DE SERVICIO? SI ó NO.
7. Ingresa los 3 ULTIMOS DIGITOS del reverso de tarjeta, presiona ENTER y sigue con el paso 9.
8. Digita ULTIMOS 4 NUMEROS de la tarjeta y presiona ENTER.
9. Digita el MONTO DE VENTA y presiona ENTER.
10. Confirma TOTAL SI ó NO.
11. La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
12. Se imprime el comprobante original para el comercio.
13. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
14. Terminal lista para otra transacción.

Venta Chip

1. Selecciona VENTA entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla 1.
2. Inserta la tarjeta por el lector de Chip.
3. Digita el MONTO DE VENTA y presiona ENTER.
4. Confirma TOTAL SI ó NO.
5. Si la Terminal muestra "INGRESE FIRMA ELECTRONICA.
6. Solicitar al cliente Digitar su NIP y presiona ENTER.
7. La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
8. Se imprime el comprobante original para el comercio.
9. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
10. Terminal lista para otra transacción.

Venta Forzada

1. Selecciona VENTA FORZADA entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla 5.
2. Digita la CLAVE UNO, ENTER y CLAVE DOS, ENTER.
3. Deslice tarjeta y siga con el paso 7, ó Digite el NUMERO DE TARJETA y presiona ENTER.
4. Digita la FECHA VENCIMIENTO (MM/AA), presiona ENTER.
5. Confirma informacion SI ó NO.
6. Ingresa la CLAVE ACC MANUAL y presiona ENTER y ve al paso 8.
7. Digita ULTIMOS 4 NUMEROS de la tarjeta, ENTER.
8. Digita el CODIGO DE AUTORIZACION y presiona ENTER.
9. Digita el MONTO DE VENTA y presiona ENTER.
10. Confirma TOTAL SI ó NO
11. La terminal desplegara Transaccion Aprobada y se imprime el comprobante original para el comercio.
12. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
13. Terminal lista para otra transacción.

Cancelación

1. Selecciona CANCELACION entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla 8.
2. Ingresa CLAVE DE CANCELACION y presione ENTER.
3. Confirma CANCELAR ULTIMA TRANSACCION SI (sigue con el Paso X) o NO.
4. Ingresa NUMERO DE OPRERACION a Cancelar y presione ENTER.
5. Confirma MONTO a Cancelar SI ó NO.
6. La terminal Imprime el comprobante original para el comercio.
7. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
8. Terminal lista para otra transacción.

Devolución

1. Selecciona DEVOLUCION entrando a Transacciones del menu principal.
2. Ingresa CLAVE DE DEVOLUCION y presione ENTER.
3. Deslice tarjeta y siga con el paso 8, ó Digite el NUMERO DE TARJETA y presiona ENTER.
4. Digita la FECHA VENCIMIENTO (MM/AA), presiona ENTER. Confirma informacion SI ó NO.
5. Ingresa la CLAVE ACC MANUAL y presiona ENTER.
6. Confirma INGRESAR CODICO DE SERVICIO? SI ó NO.
7. Ingresa los 3 ULTIMOS DIGITOS del reverso de tarjeta, presiona ENTER y sigue con el paso 9.
8. Digita ULTIMOS 4 NUMEROS de la tarjeta y presiona ENTER.
9. Digita el MONTO DE DEVOLUCION y presiona ENTER.
10. Digita el CODIGO DE AUTORIZACION y presiona ENTER.
11. La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
12. Se imprime el comprobante original para el comercio
13. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
14. Terminal lista para otra transacción.

Devolución Chip

1. Selecciona DEVOLUCION entrando a Transacciones del menu principal.
2. Ingresa CLAVE DE DEVOLUCION y presione ENTER.
3. Inserta la tarjeta por el lector de Chip.
4. Digita el MONTO DE DEVOLUCION y presiona ENTER.
5. Digita el CODIGO DE AUTORIZACION y presiona ENTER.
6. La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
7. Se imprime el comprobante original para el comercio.
8. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
9. Terminal lista para otra transacción.

Ajuste de Venta

1. Selecciona AJUSTE DE VENTA entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla 3.
2. Ingresa CLAVE DE AJUSTE y presione ENTER.
3. Confirma AJUSTAR ULTIMA TRANSACCION SI (sigue con el Paso X) o NO.
4. Ingresa NUMERO DE OPRERACION a Ajustar y presione ENTER.
5. Confirma MONTO a Ajuste SI ó NO.
6. Ingresa NUEVO MONTO y presione ENTER.
7. La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
8. Se imprime el comprobante original para el comercio.
9. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
10. Terminal lista para otra transacción.

Autorización

1. Selecciona AUTORIZACION entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla #.
2. Deslice tarjeta y siga con el paso 9, ó Digite el NUMERO DE TARJETA y presiona ENTER.
3. Digita la FECHA VENCIMIENTO (MM/AA), presiona ENTER.
4. Confirma informacion SI ó NO.
5. Ingresa la CLAVE ACC MANUAL y presiona ENTER.
6. Confirma INGRESAR CODICO DE SERVICIO? SI ó NO.
7. Ingresa los 3 ULTIMOS DIGITOS del reverso de tarjeta, presiona ENTER y sigue con el paso 10.
8. Digita ULTIMOS 4 NUMEROS de la tarjeta y presiona ENTER.
9. Digita el MONTO DE AUTORIZACION y presiona ENTER.
10. Confirma TOTAL SI ó NO
11. La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo
12. Se imprime el comprobante original para el comercio
13. Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
14. Terminal lista para otra transacción.

Autorización Chip

- 1.** Selecciona AUTORIZACION entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla #.
- 2.** Inserta la tarjeta por el lector de Chip.
- 3.** Digita el MONTO DE AUTORIZACION y presiona ENTER.
- 4.** Confirma TOTAL SI ó NO.
- 5.** Si la Terminal muestra "INGRESE FIRMA ELECTRONICA.
- 6.** Solicitar al cliente Digitar su NIP y presiona ENTER.
- 7.** La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo.
- 8.** Se imprime el comprobante original para el comercio.
- 9.** Presiona ENTER para obtener el comprobante del cliente.
- 10.** Terminal lista para otra transacción.

Prueba de Comunicación

- 1.** Selecciona PRUEBA COMUNICACION entrando a Transacciones del menu principal o Presiona la tecla 7.
- 2.** La terminal muestra Procesando/Transmitiendo/Recibiendo. TRANS. EXITOSA.

Reimpresión

- 1.** Selecciona REIMPRESION entrando a Reportes del menu principal o Presiona la 3er TECLA GRIS.
- 2.** Ingresa NUM OPERACION a Reimprimir o Digita ENTER para imprimir la ultima transaccion

Totalización

- 1.** Selecciona TOTALICACION entrando a Reportes o Cierres del menu principal.
- 2.** La terminal imprime el reporte de totales.

Totales en pantalla

- 1.** Selecciona TOTALES EN PANTALLA entrando a Reportes del menu principal.
- 2.** La terminal despliega en pantalla el total y numero de transacciones que tiene guardadas la terminal.

Cierre de Lote

1. Selecciona CIERRE DE LOTE entrando a Reportes o Cierres del menu principal.
2. Confirma CIERRE DE LOTE SI o NO.
La terminal muestras Procesando/Transmitiendo/Recibiendo/Aprobada e imprimir el reporte de CIERRE DE LOTE.

Candado Terminal

1. Selecciona CANDADO TERMINAL entrando a Cierres del menu principal o Presiona la 2a TECLA GRIS.
2. Ingresa la CLAVE DE CAJERO y presiona ENTER que tiene guardadas la terminal.
3. La terminal queda bloqueada y para desbloquear debera ingresa a candade de terminal e ingresar de nuevo la clave de cajero.